

Tastenbelegung PC-Tastatur / Software Dialog 11/12

Belegung auf DECKEL-Tastatur

Belegung auf PC-Tastatur

F1 – F8	F1 – F8
Sh F7	Sh F7
Sh	Sh F8
Ziffern 0 –9	Ziffern 0 -9
Kleinbuchstaben a – z	Kleinbuchstaben a - z
Großbuchstaben A - Z	Großbuchstaben A - Z
%	%
;	;
. (Punkt)	.
/	/
,	,
[[
]]
((
))
>	>
<	<
=	=
Leertaste/Space	Leertaste
:	Sh ;
!	!
?	?
"	"
*	*
+	+
-	-
ENTER	ENTER
Sh ENTER	ctrl ENTER
POS1 (HOME)	POS1 (HOME)
Sh POS1 (HOME)	CTRL HOME
UP	UP
Sh UP	CTRL UP
PAGE UP (BILD)	PAGE UP (BILD)
Sh PAGE UP	CTRL PAGE UP
LEFT	LEFT
Sh LEFT	CTRL LEFT
RIGHT	RIGHT
Sh RIGHT	CTRL RIGHT
END	END
Sh END	CTRL END
DOWN	DOWN
Sh DOWN	CTRL DOWN
PAGE DOWN	PAGE DOWN
Sh PAGE DOWN	CTRL PAGE DOWN
Vorschub Anwahl	CTRL v
Vorschub-Korrektur+	CTRL F4
Eilgang Anwahl	CTRL I
Eilgang-Korrektur +	CTRL F5
Spindel Anwahl	CTRL s
Spindel-Korrektur +	CTRL F6

X-ACHSE -	CTRL x
Y-ACHSE -	CTRL y
Z-ACHSE -	CTRL z
C-ACHSE -	CTRL c
X-ACHSE +	ALT x
Y-ACHSE +	ALT y
Z-ACHSE +	ALT z
C-ACHSE +	ALT c
Handbetrieb	ALT F1
Verarbeitung	ALT F2
Programme	ALT F3
Vorschub-Korrektur-	ALT F4
Eilgang-Korrektur -	ALT F5
Spindel-Korrektur -	ALT F6
ACHSE 0	ctrl o
Einzelsatz	ctrl e
FOLGESATZ	ctrl f
Ausblendsatz	ctrl a
Waagrecht/Senkrechtfr	ctrl u
wahlweiser Halt	ctrl w
Werkzeugwechsel-Anzeig	ctrl t
Vorschub Halt	ctrl p
Zyklus-Start	ctrl d
INS	INS
Sh INS	ALT INS
DEL	DEL
Sh DEL	ALT DEL
?	ALT ?
Dauer-Vorschub	ALT v
Spindel Linkslauf	ALT l
Spindel Rechtslauf	ALT r
0 (Spindel HALT)	ALT s
Eilgang Überlagerung	ALT f
Klemmung der C-ACHSE	ALT b
Werkzeugspanner	ALT w
Kühlmittel ein/aus	ALT k
Steuerung AUS	ALT q mit sichern
Steuerung AUS	ALT x =steuerung aus
NOTAUS	ESC ohne sichern
Programm-Sperre	ALT F7
Funktionstasten-Sperre	ALT F8
EDIT	alt e
MODE	alt m
SH MODE	ctrl m
DIA	alt d
INFO	alt i
HELP	alt h
GRAF	alt g
Sh INFO	ctrl i
Sh HELP	ctrl h
Sh GRAF	ctrl g
PHOTO	ctrl p