

## Heidenhain TNC426

Kurze Liste zur Umsetzung der Heidenhain-Tasten auf PC-Tastatur. Es werden hier nur Tasten angegeben, die für die PC-Tastatur geändert werden mußten. (So sind beispielsweise Buchstaben- und Zifferntasten sind auf beiden Tastaturen "identisch".)

Bedeutung	Taste auf PC-Tastatur
X	Ctrl X X -Taste im Ziffernblock
Y	Ctrl Y Y -Taste im Ziffernblock
Z	Ctrl Z Z -Taste im Ziffernblock
IV	Ctrl U
V	Ctrl V
Touch Probe	alt u
Q	Ctrl Q
END quadrat	Ende
PGM /MGT	alt a
PGM CALL	alt c
L	alt g
CR	alt h
CC	alt k
C	alt l
CT	alt j
RND	alt i
CHF	alt f
STOP	alt r
CYCL DEF	alt n
CYCL CALL	alt o
LBL SET	alt p
LBL CALL	alt q
TOOL DEF	alt s
TOOL CALL	alt t
FLEFT	F9
FRIGHT	F10
GOTO	Ctrl g
CLEAR	Ctrl C
DEL	Ctrl D
AKT POS	Ctrl K
NO ENT	Ctrl N
ENTER	Enter
MANUAL	Ctrl M
TEACH IN	Ctrl H
SINGLE	Ctrl L
AUTO	Ctrl A
EDIT MEMORY	Ctrl E
JOG	Ctrl J
MOD	alt m
APPR	alt b
CALC	alt d
P	Ctrl F (nicht Buchstabe)
I	Ctrl I (nicht Buchstabe)
TEST	Ctrl T

<u>Bedeutung</u>	<u>Taste auf PC-Tastatur</u>
PROCESS	Ctrl P
SCREEN MODE	Ctrl S
ACHSE X--	alt 1
ACHSE X++	alt 2
ACHSE Y--	alt 3
ACHSE Y++	alt 4
ACHSE Z--	alt 5
ACHSE Z++	alt 6
ACHSE U--	alt 7
ACHSE U++	alt 8
ACHSE V--	alt 9
ACHSE V++	alt 0
ESC	Ende mit Sichern
Alt X	Programmeinstieg