

PC-Tastatur-Belegung

Heidenhain - Vollversion

Kurze Liste zur Umsetzung der Heidenhain-Tasten auf die PC-Tastatur. In dieser Liste sind nur die Tasten aufgenommen, die für die Bedienung auf der PC-Tastatur umgesetzt werden mußten. Alle anderen Tasten sind auf beiden Tastaturen „identisch“ (z. B. Buchstaben- und Zifferntasten).

Taste HH	Taste PC
'X' = X	Ctrl X--- X im Ziffernblock auf HH-Tastatur
'Y' = Y	Ctrl Y--- Y im Ziffernblock auf HH-Tastatur
'Z' = Z	Ctrl Z--- Z im Ziffernblock auf HH-Tastatur
'U' = IV	Ctrl U--- Zeichen im Ziffernblock auf HH-Tastatur
'V' = V	Ctrl V Zeichen im Ziffernblock auf HH-Tastatur
'Q' = Q	Ctrl Q
END Block	Ctrl Enter
PGM MGT	alt P
APPR	alt a
PGM CALL	ctrl P
CALC	ctrl r
L(ine)	alt g
CR	ctrl k
CC	alt m
C(ircle)	alt k
CT	alt t
RND	alt r
CHF	alt f
STOP	alt s
CYCL DEF	alt d
CYCL CALL	ctrl d
LBL SET	alt l
LBL CALL	ctrl l
TOOL DEF	alt w
TOOL CALL	ctrl w
FLEFT	F9
FRIGHT	F10
GOTO	Ctrl g
CE	Ctrl C
DEL	Delete
AKT POS	Ctrl a
NO ENT	tab
P	Ctrl F (unterhalb der Ziffern)
I	Ctrl I (unterhalb der Ziffern)
SCREEN MODE	Ctrl S
EDIT MEMORY	Ctrl E
TEST	Ctrl T
MODE	alt E
MANUAL	Ctrl M
\$TEACH IN	Ctrl H
SINGLE	Ctrl L
AUTO	Ctrl A
Touch Probe	alt m
Schalten in Grafik	Shift F1(fuer Hilfe)